

ARTFONE C1





1. Vastaanotin
2. LCD
3. Vasen valintanäppäin
 - Päävalikkoon siirtyminen valmiustilasta
 - Vahvistaa valinnan
 - Aktivoi valitun toiminnon (OK)
4. Oikea valintanäppäin:
 - Valmiustilassa, jolle on osoitettu "Yhteystiedot" -toiminto
 - Poistu valikosta tai poistu nykyisestä toiminnosta
 - Muut tehtävät tilanteesta riippuen

5. Ylös/alas-painike:
 - Navigointi valikossa
 - "Ylös" pikakuvake Viesteihin, "alas" pikakuvake Multimediaan.
6. Vihreä painike: Vastaa/soita puhelu
7. Punainen painike: Lopeta puhelu, kytke virta päälle/pois
8. Numeerinen näppäimistö
9. Numeerinen 0-painike tai pitkä painallus vaihtaaksesi kokoustilaan.
10. 3,5 mm:n ääniliitin
11. Mikro-USB-liitäntä
12. Taskulamppu LED
13. Lukitse näppäimistö
14. Avaa näppäimistö
15. Sivunäppäin taskulampun kytkemiseksi päälle/pois
16. Sivunäppäin äänenvoimakkuudelle +/-

Kuvakkeiden kuvaukset



Näyttää todellisen GSM-signaalin



Lukematon viesti



Näyttää normaalin profiilin



Kuulokkeet kytketty päälle



Hälytys on asetettu



Käytössä Bluetooth



Akun tila

Kuinka käynnistää?

Paina punaista painiketta 2,5 sekunnin ajan.

Kuinka sammuttaa virta?

Varmista, että näppäimistö on auki, ja paina sitten punaista painiketta 2,5 sekunnin ajan.

Kuinka käyttää taskulamppua?

Kytke taskulamppu päälle tai pois päältä painamalla vain sivulla olevaa No.15-painiketta.

Kuinka käyttää SOS-toimintoa?



- Tila: Aseta toiminto päälle tai pois päältä täällä:
- SOS-numerot: Tämä on erittäin tärkeää, tässä voit asettaa enintään viisi puhelinnumeroa. Kun painat SOS-painiketta, puhelin valitsee numerot yksitellen.
- SOS SMS: Voit muokata tekstiviestejä
- SOS SMS ON/OFF: Voit kytkeä SOS-viestin päälle tai pois päältä

Kuinka soittaa?

1. Syötä puhelinnumero ja paina vasenta vihreää painiketta
2. Etsi yhteyshenkilö puhelinluettelosta ja paina vasenta vihreää painiketta
3. SOS-erikoisvalitsin: paina SOS-painiketta ja puhelin valitsee esiasetetun SOS-numeron automaattisesti
4. Pikavalinta

Pikavalinta



Jos haluat soittaa nopeasti ja helposti, voit asettaa pikavalintanumerot yllä esitetyllä tavalla, ja voit myös kytkeä tämän toiminnon pois päältä.

Äänenvoimakkuuden säätö

Säädä äänenvoimakkuus painamalla sivukytkintä + tai -.

Kuinka muuttaa soittoääntä/viestin ääntä/äänenvoimakkuutta?

Valitse Asetukset → Profiilit → Yleinen → Mukauta

Salasanat

Suojausasetukset → Puhelimen suojaus → Salasana on 1234

Palauta tehdasasetukset → Salasana on 1234

UKK

1. SIM-kortti: tukee nano- ja mikro-SIM-kortteja, mutta on parasta käyttää tavallista SIM-korttia.



2. Toimiiko tämä puhelin 3G-verkossa?

Ei, se on 2G-GSM-puhelin, tukee nelikaistaisia: 850/900/1800/1900

3. Onko puhelin avattu?

Kyllä, kaikki Artfone-puhelimet ovat auki ja toimivat hyvin 2G-GSM-verkoissa ympäri maailmaa.

4. Sisältääkö puhelimen pakkaukset kuulokkeet?

Ei, mutta siinä on 3,5 mm:n portti, joka on yhteensopiva useimpien markkinoilla olevien kuulokkeiden kanssa.

5. Kuinka kameraa käytetään?

Siirry Multimedia-sovellukseen ja avaa kamera. Ota valokuvia painamalla numeroa 1.