

# Bluetooth- näppäimistö

## Käyttöohje

### Tekniset tiedot

1. Bluetooth 3.0 vakioliitäntä
2. Toimintasäde: jopa 10 m
3. Modulaatiojärjestelmä: GFSK
4. Toimintajännite: 3.0 – 4.2 V
5. Virrankulutus käytössä: < 2.5 mA
6. Virrankulutus valmiustilassa: < 0.3 mA
7. Virrankulutus sammutettuna: < 40 mikroampeeria
8. Latausvirta: > 200 mA
9. Valmiusaika: > 100 päivää
10. Lataus-aika: 4-5 tuntia
11. Akun kapasiteetti: 200 mA
12. Keskeytymätön toiminta-aika 100 tuntia
13. Litium-akun toiminta-aika: n. 3 vuotta
14. Painallusvoima: 80+-10 g
15. Näppäinten kesto: 5 milj. iskua
16. Toimintalämpötila: - 10 – 55 C

### Käytön aloittaminen

#### 1. Näppäimet

Virta: Liu'uta näppäintä ON tai OFF asentoon käynnistääksesi tai sammuttaaksesi näppäimistö

Yhdistä: Virtanäppäimen alla on yhdistämis-näppäin, jolla näppäimistö muodostaa yhteyden tablettiisi

#### 2. Merkkivalot

Virta: Syttyy kun käynnistät näppäimistön, ja se palaa n. 4 sekuntia, kunnes sammuu

Bluetooth-yhteys: Kun painat yhdistä- painiketta, valo alkaa vilkkua. Valo palaa, kunnes laite ja näppäimistö on yhdistetty.

Caps-Lock: Merkkivalo palaa, kun isot kirjaimet eli Caps-Lock on päällä.

Lataus: Merkkivalo palaa, kun näppäimistö latautuu ja on yhdistetty USB:n kautta.

### Pikanäppäimet

iOS kotinäppäin	iOS vähennä näytön kirkkautta	iOS lisää näytön kirkkautta
Etsi	Näyttökuv	iOS näytöllä näkyvä näppäimistö
Kieli	Edellinen kappale	Toista/Keskeytä
Seuraava kappale	Vaimenna	Vähennä äänenvoimakkuutta
Lisää äänenvoimakk.	IOS insert/päällekirjoitus	Näyttö lukittu
iOS liitä	iOS vaihda kieltä	iOS valitse kaikki
Accessibility-näppäin	iOS Kopioi	Android lisää kirkkautta
Android vähennä kirkkautta	Android Asetus-näppäin	Android Näyttö-näppäimistö
Android Koti-näppäin	Android Vaimenna ääni	Android vähennä äänenvoimakk.
Android sähköposti	Android Valikko	Android lisää äänenvoimakkuutta
Android Palaa- näppäin	Kopioi	Liitä

## Huomioitavaa

1. Jotta laitteen akku olisi mahdollisimman pitkäikäinen, suosittelemme, että sammutat näppäimistön, jos et käytä sitä.
2. Suosittelemme, että lataat näppäimistön vasta, kun virran merkkivalo alkaa vilkkua, jolloin on aika ladata laite. Lataa näppäimistöä vähintään kahden tunnin ajan.

## Energiaa säästävä lepotila

Näppäimistö menee lepotilaan, kun se on käyttämättömänä 15 minuuttia, ja virran merkkivalo sammuu. Jatkaaksesi näppäimistön käyttöä paina mitä tahansa näppäintä ja odota 3 sekuntia.

## Vianetsintä

1. Varmista, että näppäimistö on kytketty päälle (virran merkkivalo palaa)
2. Varmista, että olet näppäimistön toimintasäteen alueella (<10 m)
3. Varmista, että näppäimistön akku on ladattu
4. Katso, että tablettisi Bluetooth-yhteys on päällä
5. Paina Yhdistä- näppäintä, tarkista yhteyden tila
6. Varmista, onko toinen näppäimistö käytössä jo tabletissasi

## Puhdistaminen

Puhdista näppäimistö vedellä, alkoholipitoisella desinfiointi/puhdistusaineella.

## **Lataaminen**

Kun akku on vähissä, virtavallo alkaa vilkkua ja näppäimistö on ladattava.

1. Yhdistä B-pää USB-johdosta näppäimistöön.
2. Yhdistä A-pää johdosta tietokoneen USB-liitäntään tai seinälaturiin
3. Latauksen alettua Lataus-merkkivalo palaa, kunnes akku on täynnä, jolloin valo automaattisesti sammuu

## **Bluetooth näppäimistön yhdistäminen**

1. Kytke näppäimistö päälle Virta-näppäimestä, valo syttyy n. 4 sekunniksi. Paina näppäimistön Yhdistä-näppäintä, valon vilkkuessa näppäimistö on valmis laiteparin muodostamiseen tabletin kanssa.
2. Avaa tablettisi ja mene laitteesi Asetuksiin.
3. Asetuksista, valitse kohta Bluetooth ja laita Bluetooth-yhteys päälle.
4. Tablettisi etsii automaattisesti Bluetooth-laitteita, laitteiden joukosta etsi Wireless keyboard/Langaton näppäimistö ja klikkaa sitä.
5. Näytölle ilmestyy yhteyden muodostamiseen tarvittava koodi, paina Enter.
6. Yhteyden muodostamisen jälkeen Bluetooth-valikossa näppäimistön tilan tulisi olla Paired/Yhdistetty.