

Käyttöopas Forever Care Me KW-400 Lasten Älykellolle



Tiedot:

- Näyttö: 1.4" 210x240 värikäs kosketusnäyttö
- Tuetot SIM: microSIM kortti
- Akun kapasiteetti: 400mAh, uudelleenladattava
- Akun kesto: jopa 3 päivää
- Lataus aika: 2t

Tuotetiedot:

1. USB latausportti
2. Kosketusnäyttö
3. SIM korttipaikka
4. Kamera
4. On/Off painike
6. SOS painike



Lataus

On suositeltavaa käyttää laturia, jonka lähtöparametrit ovat 5 V DC, 500 mA. Laturi ei sisälly pakkaukseen. Kellon lataaminen täyteen kestää noin 2 tuntia. Liitä mukana toimitettu mikro-USB-kaapeli kelloon ja sitten itse USB-A virtajohdon toinen pää tietokoneen tai laturin USB-porttiin tai muhunkin yhteensopivaan laitteeseen.

1. Älykellon käyttöönotto

Avaa SIM-korttisuoja ja aseta mikro-SIM-kortti korttipaikkaan siten, että siru on ylöspäin kelloa kohti. Kuulet napsautuksen, joka vahvistaa sitten oikean asennuksen.

2. Älykellon käynnistäminen

Kun olet asentanut SIM-kortin ja varmistanut, että laite on ladattu, voit aktivoida sen pitämällä oikeassa reunassa olevaa ON-painiketta painettuna. Aktivoinnin jälkeen kello muodostaa yhteyden matkaviestinverkkoon ja saa GPS- ja WIFI-signaalit, jos ne ovat käytettävissä.

3. Älykellon toiminta

Älykelloa käytetään kosketusnäytöllä liikuttamalla sormeä näytöllä; voit vaihtaa tiettyjen toimintojen välillä ja valita sitten painamalla itse näyttöä.



- 1) Älykellon päänäyttö näyttää sekä nykyisen päivämäärän että kellonajan ja akun varaustason. Näytössä on myös kuvakkeita, jotka osoittavat yhteyden matkapuhelinverkkoon, GPS:n ja WIFI:n sekä vastaanotettujen palkintojen määrän liittyen urheiluun.
- 2) Puhelinluettelosta pääsee käsiksi 10 ennaltamääriteltyyn kontaktiin
- 3) Sen avulla voit lähettää ääniviestejä ja vastaanottaa teksti- ja ääniviestejä.
- 4) Sen avulla voit ottaa valokuvan, joka tallennetaan albumiin.
- 5) Pääsy asetuksiin, albumiin, taskulamppuun, sekuntikelloon, teemaan jne.
- 6) Yksinkertainen matemaattinen peli haastavilla tasoilla.
- 7) Esikatselu askeleiden määrästä, kun askelmittari on aktivoitu sovelluksessa
- 8) Tietoja kellon rekisteröimisestä

4. Forever -sovellus

Lataa sovellus Forever KidsCare (Google Play) tai ForeverCare (App Store) ja asenna se puhelimeesi. Pystyy myös käyttämään QR-koodia pakkauksessa, mikäli haluaa löytää ja ladata kyseisen sovelluksen.

Käyttäjätili ja kellon rekisteröinti:

Syötä tai skannaamalla rekisteröinti-ikkunassa älykellon tuotekoodi, joka sijaitsee pakkauksen pohjassa ja kellossa. Kirjoita sitten sähköpostiosoitteesi, nimesi ja salasana. Valitse sitten sovelluksen kieli ja alue, jolla kelloa käytetään.

- Chat: Lähetä teksti- tai ääniviestin kelloon kirjoittamalla se näppäimistöllä tai äänittämällä puhelimen mikrofonilla. Voit myös kuunnella kelloilta lähetettyjä ääniviestejä.

- Etäkamera: Ota valokuva kellon kameralla ja vastaanota se puhelimeesi. Otettu valokuva näkyy jonkin ajan kuluttua matkapuhelinverkon signaalin voimakkuudesta riippuen.

- Kartta: Näyttää kellon nykyisen sijainnin kartalla.

- Reitti: Aseta päivämäärä ja aika, jolle haluat tarkistaa kellon käyttäjän kulkeman reitin tietynä ajankohtana.
- Turvallisuusvyöhyke: Määritä turva-alue napsauttamalla + -merkkiä. Kirjoita vyöhykkeen nimi, napsauta karttaa ja valitse sitten määritetyn vyöhykkeen koko 200–2000 metrin välillä. Kun kello poistuu vyöhykkeeltä, sinulle ilmoitetaan siitä.
- Ilmoitukset: Täällä voit vastaanottaa ja tarkastella kellolta saatuja ilmoituksia ja hälytyksiä.
- Aktiivisuus: Kaksoisnapsauta askelpainiketta (steps) aktivoiaksesi toiminnan mittauksen ja syöttääksesi tarvittavat asetukset, kuten mittausaika, paino ja askeleen pituus. Kaksoisnapsauta unimonitoria asettaaksesi sen. Voit myös tarkistaa kerätyt tiedot tietyltä päivältä.
- Herätyskello: Aseta valittu toisto aika ja -taajuus.
- Palkinnot: Lähetä sopiva määrä sydämiä, jotka näkyvät kellon näytöllä. Määritä jokaisen numeron merkitys ja palkitse kellon käyttäjää.
- Löydä kello: Napsauta löytääksesi kellon, jos se on lähelläsi. Kello soi ja ilmoittaa sitten sijainnistaan.
- Me:
 - Henkilökohtainen tieto: Tunnuksesi asetukset
 - Lista laitteista: Lisää, muokkaa tai poista liitetyt älykellot
 - Vaihda salasana: Vaihda tunnuksesi salasana

Asetukset

- SOS-numerot: Kun kellon käyttäjä painaa ja pitää SOS-näppäintä -painiketta, kello soittaa automaattisesti hälytyksen kolmelle ennaltamääritellylle kontaktille.
- Ääniseuranta: Anna puhelinnumero, johon kello voisi soittaa, jotta voisit kuunnella kellon ympäristöä. Vastaa puheluun ja tarkista, mitä läheisyydessä tapahtuu. Kellon käyttäjälle ei ilmoiteta puhelusta.
- Älä häiritse: Valitse päivän aikana kellonaika, jolloin kellon käyttäjä ei saa puheluita.
- Sijaintitila: Valitse normaalitila - päivitä kellon sijainti 10 minuutin välein; energiansäästötila - kerran tunnissa; seurantatila - joka minuutti.

- SMS ilmoitukset: Anna numero, johon haluat saada tekstiviesti-ilmoituksia tapahtumista, kuten kellon alhaisesta varaustasosta, SOS-hälytyksen aktivoinnista.
- Puhelinluettelo: Määritä enintään 10 yhteystietoa, jotka ovat kellon käyttäjän käytettävissä puhelinluettelossa.
- Aikavyöhyke: Aseta aikavyöhyke, jotta kello voi näyttää oikean päivämäärän ja kellonajan näytöllä.
- Kieli: Valitse yksi kellon käytettävissä olevista kielistä.
- Asetukset kytkin: Aktivoi tai deaktivoi kellon toimintoja
- LBS-lokalisointi: Ota lokalisointi käyttöön tai poista se käytöstä verkko-operaattoreiden antenneilla.
- Kellon etäkatkaisu: Kello kytketään pois päältä.