

Käyttöopas Artfone CS182 Senior puhelimelle



Tiedot:

- Verkko: GSM 2G (dual SIM)
- Koko: 118 x 55 x 14.5mm
- Paino: 90,7g
- Näytön koko: 1.77" TFT, 120x160 pixels
- Akun kapasiteetti: 1400mAh
- Muistikorttikapasiteetti: 32MB
- Bluetooth 2.1
- FM radio
- Kamera: 0.08 MP
- Max. microSD korttikoko: 16GB



1. Kaiutin
2. LCD näyttö
3. Vasen pehmeä näppäin
4. Oikea pehmeä näppäin
5. Ylös/alas näppäimet
6. Vastaa/Ota puhelu
7. Lopeta puhelu/Virta On/Off
8. Numeroalusta
9. 0 näppäin/Vaihda profiilia
10. 3.5mm audio jack
11. MicroUSB portti
12. LED taskulamppu
13. Lukitse näppäimistö
14. Avaa näppäimistö
15. Taskulamppu On/Off näppäin

Ikonin kuvailu:



Näyttää GSM signaalin



Lukematon viestin



Näyttää normaalin profiilin



Kuulokkeet kytketty



Hälytys asetettu päälle



Salli Bluetooth



Akkutilanne

Kuinka kytkeä virta päälle?

Paina punaista painiketta 2,5 sekunnin ajan.

Kuinka kytkeä virta pois?

Varmista, että näppäimistön lukitus on auki, ja paina sitten punaista painiketta 2,5 sekunnin ajan.

Kuinka käyttää taskulamppua?

Paina vain sivussa olevaa No.15-painiketta kytkeäksesi taskulampun päälle tai pois päältä.

Kuinka SOS-toimintoa käytetään?



SOS settings

- Tila: Aseta toiminto päälle tai pois päältä tästä:
- SOS-numerot: Tämä on erittäin tärkeää, voit asettaa tähän enintään 5 puhelinnumeroa. Kun painat SOS-painiketta, puhelin valitsee numerot yksitellen automaattisesti.
- SOS SMS: Voit muokata tekstiviestejä
- SOS SMS ON/OFF: Voit ottaa hätäviestin käyttöön tai poistaa sen käytöstä

Kuinka soittaa puhelu?

1. Pikavalinta: paina pitkään numeroita 1-9
2. Syötä puhelinnumero ja paina vasenta vihreää painiketta
3. Etsi yhteystieto puhelinmuistiosta ja paina vasenta vihreää painiketta
4. SOS-erikoisvalinta: paina SOS-painiketta, niin puhelin soittaa automaattisesti esiasetetun hätänumeron

Äänenvoimakkuuden säätö

Paina sivupainiketta + tai - säätääksesi äänenvoimakkuutta.

Kuinka muuttaa soittoääntä/viestiääntä/äänenvoimakkuutta?

Siirry kohtaan Asetukset → Profiilit → Yleiset → Mukauta

Palauta tehdasasetukset:

Asetukset → Puhelinasetukset → Palauta tehdasasetukset → Salasana on

1234

Kuinka käyttää kameraa?

1. Paina alas-painiketta ja avaa kamera.
2. Ota valokuvia painamalla numeronäppäimistön 1-painiketta.

UKK:

1. SIM-kortti: Puhelin tukee nano- ja mikro-SIM-kortteja, mutta on parasta käyttää tavallista SIM-korttia.



2. Toimiiko tämä puhelin 3g-verkossa?
Ei, se on 2G GSM-puhelin, joka tukee nelitaajuuksia: 850/900/1800/1900.
3. Voiko Artfone CS182 muodostaa yhteyden Internetiin ja tukeeko se multimediamviestejä?
Ei, se ei voi muodostaa yhteyttä Internetiin eikä tue MMS-viestejä.
4. Onko puhelimen lukitus auki?
Kyllä, kaikki Artfone-puhelimet ovat lukitsemattomia ja toimivat hyvin 2G GSM-verkoissa ympäri maailmaa..
5. Sisältääkö kuulokkeet mukaan?
Ei, mutta siinä on 3,5 mm:n portti, joka on yhteensopiva useimpien markkinoiden kuulokkeiden kanssa.