

# Artfone C1+





1. Vastaanotin
2. LCD-näyttö
3. Vasen toimintonäppäin - vahvista valinta / siirry valikkoon / Ok
4. Oikea valintanäppäin - poistu / siirry yhteystietoihin
5. Navigointinäppäin - ylös tai alas
6. Vihreä näppäin - soita puhelu / vastaa puheluun
7. Punainen näppäin: virran kytkeminen päälle tai pois päältä / puhelun lopettaminen
8. Numeronäppäimistö
9. 0 Näppäin - pitkä painallus siirtyäksesi kokoustilaan
10. 3,5 mm ääniliitäntä
11. Micro-USB -portti
12. Taskulamppu
13. Lukitse näppäimistö
14. Avaa näppäimistön lukitus
15. Taskulamppupainike
16. Äänenvoimakkuus ylös/alas

## Ikonien kuvailu

1. Näyttää todellisen GSM-signaalin
2. Lukematon viesti
3. Näyttää normaalin profiilin
4. Kuulokkeet kytkettynä
5. Hälytys on asetettu
6. Bluetooth käytössä
7. Akun tila



### Miten pistää virta päälle?

- Paina punaista painiketta 2,5 sekunnin ajan.

### Miten pistää virran pois?

- Varmista, että näppäimistö on auki, ja paina sitten punaista painiketta 2,5 sekunnin ajan.

## Kuinka käyttää taskulamppua?

- Paina vain sivussa olevaa No.15 -painiketta sytyttääksesi tai sammuttaaksesi taskulampun.

## Kuinka käyttää SOS-funktiota?



SOS settings

- Tila: Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä täällä:
- SOS-numerot: Tämä on erittäin tärkeää, tässä voit asettaa enintään 5 puhelinnumeroa. Kun painat SOS -painiketta, puhelin valitsee numerot automaattisesti yksitellen.
- SOS SMS: Voit muokata tekstiviestejä
- SOS SMS ON/OFF: Voit ottaa hätäviestin käyttöön tai poistaa sen käytöstä

## Miten tehdä puhelu?

1. Syötä puhelinnumero ja paina vasenta vihreää painiketta
2. Etsi yhteystieto puhelinmuistiosta ja paina vasenta vihreää painiketta
3. SOS-erikoisvalitsin: paina SOS-painiketta ja puhelin soittaa esiasetettuun hätätilanumeroon automaattisesti
4. Pikavalinta: paina pitkään numeroita 1-9 tai \*/# (voit asettaa sen asetuksissa/pikavalinnassa)

## Äänenvoimakkuuden säätö

Säädä äänenvoimakkuutta painamalla sivupainiketta + tai -.

## Kuinka muuttaa soittoääntä/viestin ääntä/äänenvoimakkuutta?

Valitse Asetukset → Profiilit → Yleiset → Mukauta

## Palauta tehdasasetuksiin:

Asetukset → Puhelinasetukset → Palauta tehdasasetukset → Salasana on 1234

## UKK:

1. SIM-kortti: se tukee nano- ja mikro-SIM -kortteja, mutta on parasta käyttää tavallista SIM-korttia.



2. Ei, se on 2G GSM-puhelin, tukee nelitaajuuksia: 850/900/1800/1900

3. Onko puhelin auki?

Kyllä, kaikki Artfone-puhelimet on avattu ja toimivat hyvin 2G GSM -verkoissa ympäri maailmaa.

4. Sisältääkö puhelimen pakkaus kuulokkeet?

Ei, mutta siinä on 3,5 mm portti, joka on yhteensopiva useimpien markkinoilla olevien kuulokkeiden kanssa.