

**Käyttöopas ohjelmitavalle
neljäkanavaiselle yleiskäyttöiselle
avaimenperälle**



Tiedot:

- Toimintataajuus: 433 MHz (kiinteä)
- Kantama: 50m (ilman esteitä)
- Akku: 12V/2.7A (sisältyy)
- Mitat: 5,5 x 3 x 1,2 cm
- Paino: 28,2g
- Käyttöjännite: DC12V
- Käyttövirta: ≤8mA
- Toimintataajuus: 315MHz/433.92MHz/tai muu
- Modulaatiomenetelmät: ASK (amplitudi)
- Lähetyteho: ≤10MW
- Koodaustyyppi: Kopioi HD:stä HD:hen (kopioi, kopioi itsestään, itseoppiva tyyppi)

Lyhyt kuvaus toimintaperiaatteesta

Kaukosäätimen reseptori vastaanottaa ja havaitsee kaukosäätimen lähettämän signaalin, kun magneettikenttä voimistuu. Vastaavasti tämä malli voi vastaanottaa ja lähettää signaaleja ja tallentaa mikrotietokoneen IC-oppimissignaalin. Valmistuttuaan se siirtyy emitting-tilaan, poimii vastaavan sisäisen koodin ja lähettää lopuksi sen siihen sopiviin antenneihin.

Kaukosäätimen parametri ja asetustila

Sirutyyppi, joka voidaan kopioida: 2260 (ex, PT2260, SC2260, HS2260 LX2260, HX2260, etc.); 2262ex, PT2262, SC2262, LX2262, HS2262, HX2262, etc.), PT2264, PT2240 (LX2240 LX2241 SCL2240), CS5211, 1527 (EV1527, HS1527, HX1527, SC1527, GP1527, CP1527, AD1527, SCL1527, TL1527, ZX1527), SMC918, AX5026, SMC926, AX5326-3, AX5326-4, FP527, HT600, HT680, HT6207, HT6010, HT6012, HT6013, HT6014, HT12D, HT46F49E, PIC16F630 ULN2003 HCS101, HCS200\HCS201 (Osa koodia), HCS300\HCS301 (Osa koodia).

Käytä vaiheita ja menetelmiä

Koodin tyhjennys: Paina A- ja B-näppäimiä samanaikaisesti 2 sekunnin ajan. LED-valo vilkkuu 3 kertaa, paina sitten vain yhtä näppäintä ja paina toista näppäintä 3 kertaa. LED-valo vilkkuu nopeasti ja jatkuvasti. Vapauta kaikki näppäimet ja paina sitten mitä tahansa kaukosäätimen näppäintä. Jos LED ei pala, tyhjennyskoodisi on onnistunut, ja jos valo jatkaa toimintaansa, kun painat mitä tahansa näppäintä, se tarkoittaa, että tyhjennyskoodisi ei ole onnistunut! Siksi sinun on tehtävä se uudelleen.

Kopioi: Pidä alkuperäistä kaukosäädintä toisessa kädessä ja tätä yleisavainta toisessa ja yritä laittaa ne mahdollisimman lähelle. Paina sitten kahden kaukosäätimen ensimmäisiä näppäimiä noin 2 sekunnin ajan. LED-valo välähtää kahdesti ja sitten 3 kertaa ja sen jälkeen merkkivalo palaa jatkuvasti. Jos valo palaa koko ajan, kun painat kopioitua näppäintä, se tarkoittaa, että koodi on kopioitu. Käytä samaa menetelmää kaikkien muiden avainten kopioimiseksi. Jos kopiointi onnistuu, kopioidun toiminto on sama kuin vastaavan.

Palautus: Jos sinulla oli ongelmia koodien tyhjentämisen aikana, paina samanaikaisesti kahta näppäintä tämän yleiskäyttöisen avaimenperän alaosassa. LED-valo vilkkuu sitten nopeasti, paina sitten mitä tahansa näppäintä ja LED syttyy, mikä tarkoittaa, että koodi on palautettu. Ennen kuin käytät yleisavainohjainta kopioimiseen, sinun on tyhjennettävä nykyinen koodi. Kun olet poistanut koodin, voit painaa mitä tahansa näppäintä. Jos LED-valot eivät syty, koodi on puhdistettu perusteellisesti. Jos LED-valo syttyy, kopioitu koodi on edelleen olemassa.