

Käyttöopas säädettävälle 3D LED-valo digitaalikellolle



Tiedot

- Materiaali: Akryylinitriilibutadieenistyreeni
- Mitat: 21,5 cm x 8,5 cm x 3,8 cm
- Latauskaapelin pituus: 1,8 m

Painikkeiden tiedot

Asetuspainike: Paina tätä painiketta aikatilassa asettaaksesi ajan, päivämäärän, lämpötilan, hälytyksen 1/2/3 ja paina sitten pitkään asetuspainiketta vahvistaaksesi.

Ylös-painike: paina tätä painiketta lyhyesti siirtyäksesi säätötilaan. Pitkä painallus nopeaan säätöön. Herätystilassa paina lyhyesti avataksesi/sulkeaksesi hälytystoiminnon.

Alas-painike: Paina asetustilassa tätä painiketta lyhyesti siirtyäksesi säätötilaan. Pitkä painallus nopeaan säätöön.

Näyttötiedot

Valitse haluamasi näyttötila painamalla Ylös-painiketta ja voit valita yhden kolmesta tilasta:

DP-1-tila: LED-näytön aika, päivämäärä ja lämpötila muuttuvat peräkkäin. 10 sekunnin kuluttua se palaa aikatilaan.

DP-2-tila: oletusarvoisesti näyttää ajan, mutta voit muuttaa sitä ja se näyttää jatkuvasti valitsemasi tilan.

DP-3-tila: oletusarvoisesti näyttää ajan ja jos vaihdat toiseen tilaan eikä toimintaa ole 15 sekuntiin, se palaa aikatilaan.

Toiminnot

Kellotoiminto: oletusmuoto on 12-tuntinen, mutta voit muuttaa sen 24-tunnin muotoon siirtymällä asetuksiin ja painamalla sitten ylös-painiketta.

Kellonajan näyttötila: paina Set-painiketta pitkään 2 sekunnin ajan päästäksesi kellon asetuksiin. Säädä aikaa painamalla Ylös/Alas-painikkeita. Nopeuta säätöä painamalla pitkään ylös- tai alas-painikkeita. Asetusjärjestys on aikamuoto (12/24) - tunnit - minuutit - tallenna ja poistu.

Päivämäärätila: päivämäärä näyttää oletuksena kuukauden/päivämäärän. Tarkistaaksesi vuoden, sinun on syötettävä päivämääräasetukset. Päivämääräasetuksissa voit säätää päivämäärää painamalla pitkään Set-painiketta. Käytä Ylös- ja Alas-painikkeita asettaaksesi päivämäärän ja nopeuttaaksesi asetusta paina pitkään Ylös- tai Alas-painikkeita. Vuosi voidaan valita väliltä 2000-2099.

Hälytystoiminto: yhteensä 3 hälytystä voidaan asettaa. Siirry hälytystilaan, paina Ylös-painiketta kytkeäksesi hälytyksen päälle tai pois ja paina pitkään Set-painiketta siirtyäksesi hälytysasetukset. Asetusten järjestys on tunnit - minuutit - tallenna ja poistu. Kun hälytys soi, lopeta se painamalla mitä tahansa painiketta. Jos et paina mitään, se soi 1 minuutin ajan.

Automaattinen kirkkauden säätö: kirkkaus säätyy automaattisesti kellonajan mukaan. Se vaihtelee 70 %:sta klo 19.00–6.00 100 % klo 6.00–19.00.