

Käyttöohje

VoxTube 700 S Bluetooth headset

Kiitos että olet hankkinut MIPOW VoxTube 700 bluetooth-kuulokkeen, toivottavasti nautit sen käyttämisestä.

Vastaus nappi – Led ilmaisain – USB-liitin – Korvanappi- Mikrofoni – USB-johto

1. Valitse korvanappi

Pakkauksessa on kolme paria korvanappeja, kokeile kaikkia ja valitse se joka tuntuu mukavimmalta ja sopii parhaiten sinulle.

Kiinnitä korvanappi kuulokkeisiin painamalla sen paikoilleen kuulokkeen päälle.

2. Lataaminen

Kiinnitä USB-johto esim. tietokoneeseen tai muuhun USB-laitteeseen, tai kiinnitä laitteen johto seinälaturiin.

-Kun akun varaustila on alhainen, saat ”Battery Low” ilmoituksen.

-Latauksen aikana palaa valkoinen Led-valo, joka sammuu kun akku on täynnä

- Täyteen lataaminen vie noin 2 tuntia

- Jos lataat VoxTube 700:n sammuttamatta sitä, se on yhä kytketty laitteeseesi latauksen aikana

3. Yhdistäminen

Yhdistä VoxTube 700 ensimmäisen puhelimen kanssa.

Ota Bluetooth käyttöön puhelimesiasi:

iPhone - Mene Asetukset> Yleiset> Bluetooth - Ota käyttöön.

Blackberry - Mene ASETUKSET / VALINNAT > BLUETOOTH – Ota käyttöön.

Android puhelin - Mene Asetukset> Langattomat verkot > Bluetooth-asetukset ja Ota käyttöön.

Muut Matkapuhelimet - Tarkista puhelimen käyttöohjeesta

Paina & Pidä TALK-painiketta 7 sekunnin ajan aktivoitaksesi pariliitostila oman VoxTube 700:si kanssa.

- Siirry puhelimen Bluetooth-asetuksiin, lisää tai etsi laitteita, kun "MIPOW_Vox700" tulee näkyviin, valitse se tai kirjoita salasana "0000", pyydettyäessä.

- Yhdistämisen aikana valkoinen Led-valo vilkkuu nopeasti.

- Kuulet lyhyen äänen, kun laite on yhdistetty.

iPhonessa kuulokkeen akun tila ilmestyy automaattisesti puhelimen näytölle.

Yhdistä VoxTube 700 Toisen puhelimen kanssa.

Kahden puhelimen yhdistäminen ensimmäisen kerran.

- Kun VoxTube yhdistetään toisen laitteen kanssa, kuuloke on käynnistettävä uudelleen ja aktivoitava uudelleen yhdistämis-tila.

- Mene puhelimesi Bluetooth-asetuksiin, lisää/etsi laitteita, valitse MIPOW_Vox700, syötä koodi 0000, jos laitteesi kysyy sitä.

- Kuulet äänimerkin yhdistämisen tapahduttua.

HUOM! Jos puhelimesi on jo yhdistetty, voit yhdistää sen suoraan kuulokkeeseen.

4. Ilmoitus-äänet

VoxTube 700 S:ssä on ääni-ilmoitukset eri toiminnoille, alla yleisimmät ilmoitukset jotka kuulet.

Virta päälle – Power On

Yhdistäminen – Pairing

Uudelleen valinta – Lyhyt merkkiääni

Virta pois – Power Off

Yhdistetty - Lyhyt merkkiääni

Yhteys katkennut - Lyhyt merkkiääni

Akku lopussa – Battery Low

Pidä painettuna TALK-näppäintä kuulokkeessa n. 7 sekuntia, kuulet ilmoituksen Power On ja hetken päästä ilmoituksen Pairing, tällöin laitteesi on yhdistetty. Vapauta TALK-näppäin.

Äänenvoimakkuuden säätö: Paina puhelimesi äänenvoimakkuuden säätönäppäintä lisätäksesi tai vähentääksesi äänenvoimakkuutta.

5. Puhuminen

-Vastataksesi puheluun, paina TALK-näppäintä, kuulet pitkän merkkiäänen

HUOM. Kun puhelimesi on yhdistettynä kahteen puhelimeen, näppäimen painallus vastaa kumpaankin puhelimeen tuleviin puheluihin

- Hylätäksesi puhelun, paina TALK-näppäintä kahdesti, kuulet kaksi piippausta

Puhelun aikana, paina TALK-näppäintä lopettaaksesi puhelun, kuulet piippauksen, tai asettaaksesi puhelun pitoon ja vastataksesi toiseen tulevaan puheluun, paina TALK-näppäintä kahdesti, jälleen kuulet piippauksen.

- Puhelun siirto pois kuulokkeesta paina kahden sekunnin ajan TALK-näppäintä, kuulet piippauksen ja voit puhua ilman kuuloketta

-Numeron uudelleenvalinta viimeksi soitettuun numeroon, paina TALK-näppäintä 2 kertaa.

-Äänivalinnan aktivointi, paina TALK-näppäintä 2 sekunnin ajan, sen jälkeen sanele numero, kuulet piip-merkkiäänen.

HUOM. Kuulokkeen ollessa yhdistettynä useampaan puhelimeen, uudelleenvalinta ja äänikomennot toimivat puhelimen kanssa, jolla on viimeksi puhuttu.

6. Muut toiminnot

Musiikin kuuntelu

Voit kuunnella musiikkia puhelimestasi tai muusta Bluetooth-laitteesta, joka tukee A2DP:tä.

Yhdistettyäsi kuulokkeen puhelimeen tai musiikin toistimeen, voit kuunnella sitä kuulokkeesta.

Puhelun tullessa, musiikki hiljenee automaattisesti ja voit puhua puhelun. Puhelun päätyttyä musiikki jatkuu automaattisesti.

-Paina TALK-näppäintä kerran toistaaksesi tai pysäyttääksesi musiikin

- Jos VoxTube ei havaitse yhteyttä 90 sekuntiin, se deaktivoituu

- Jos kuuloke on ilman yhteyttä 5 min ajan, virta katkeaa automaattisesti

7. Tekniset tiedot

Malli: BTV7 700S

Puheaika: Jopa 6h

Valmiustila-aika: Jopa 6 päivää

Latausaika: 2 h

Kantama: 10m

Bluetooth: Bluetooth versio 3.0

Yhteydet: Mahdollisuus 2 laitteen yhdistämiseen

Kaiutin: Laajakaistainen

Äänenlaatu: HD-ääni (16 kHz)

Paino: 5 g

Mitat: 49x11.8x4.5 mm

8. Led-ilmaisin

Yhdistetty/Puhelu käynnissä/Musiikin toisto – Vilkkuu 7 sek. Välein

Ei-yhdistetty – Vilkkuu 2 sek. Välein

Saapuva puhelu – Vilkkuu sekunnin välein

Virta päälle – Led vilkkuu kolmesti

Virta pois – Led palaa 2 sek. Ajan

Yhdistäminen laitteseen – Led välkkyä nopeasti

Lataaminen – Led palaa

Ladattu täyteen – Led sammuu

9. Ongelmatilanteet & UKK

Rätisevä ääni: Parhaan äänenlaadun saamiseksi, pidä kuuloke ja puhelin samalla puolella kehoasi

En kuule mitään: Varmista että pariliitos laitteiden välillä on tehty ja että Bluetooth-yhteys on käytössä laitteessasi (ks. luvut 3&4)

Ongelmia pariliitoksen muodostamisessa: Olet voinut poistaa pariliitoksen epähuomiossa, ks luvut 3&4

Toimiiko VoxTube 700 S muiden BT-laitteiden kanssa?: Laite on suunniteltu toimimaan Bluetooth matkapuhelinten kanssa, se kuitenkin voi toimia myös muiden Bluetooth 3.0 laitteiden kanssa jotka tukevat, kuulokkeita, hands-free-profiilia ja A2DP-musiikin toistoa.

En pysty käyttämään toimintoja hylätäkseni puhelun, uudelleenvalitakseni numeron, myöskään äänivalinta ja akku-ilmaisin eivät toimi: Nämä toiminnot riippuvat siitä tukeeko puhelimesi niitä, tarkista laitteesi käyttöohjeesta lisätietoja.

Lisätietoja tuotteesta saat osoitteesta: www.mipow.com

10. Kuulokkeen kunnossapito

- Säilytä VoxTube 700 S aina virta pois kykettynä ja turvallisessa paikassa.

- Vältä äärimmäisiä lämpötiloja (yli 45 celsius, alle -10 celsius) sillä se voi vaikuttaa akun kestoon ja laitteen toimintaan.

- Älä päästä kuuloketta kastumaan

Täytäntöönpanon jälkeen EU-direktiivi 2002/96 / EU kansallisessa oikeusjärjestelmässä Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää talousjätteen mukana.

Kuluttajat ovat lain mukaan velvollisia palauttamaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden niiden käyttöään lopussa julkisiin keräyspisteisiin, jotka on määritetty tätä tarkoitusta varten tai nimetty myyntipisteissä.

Kuitenkin tällaiset yksityiskohdat määritellään kansallisen lainsäädännön mukaan kussakin maassa. Tämä symboli tuotteessa, käyttöohjeessa tai pakkauksessa osoittaa, että tuotetta koskee nämä määräykset.

Kierrättämällä, uudelleenkäyttämällä materiaaleja tai muita hyödyntämällä vanhoja laitteita, teet tärkeän teon ympäristön suojelun hyväksi.

FCC:n Lausunto

Laitteen muuttamista ei hyväksytä, vastaava osapuoli voi mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan luokan B digitaalisille laitteille annettuja raja-arvoja, osan 15 FCC:n sääntöjen mukaan. Nämä rajat on suunniteltu antamaan kohtuullisen suojan haitallisilta häiriöiltä kotikäytössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa häiriöitä radioliikenteessä. Ei ole kuitenkaan mitään takeita että häiriöitä ei esiinny tietyssä asennuksessa.

Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisiovastaanottoon, mikä voidaan määrittää kytkemällä laite pois päältä ja takaisin päälle, käyttäjä voi yrittää korjata häiriön yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:

- Suuntaa tai sijoita vastaanottoantenni.
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välimatkaa.
- Liitä laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin mihin vastaanotin on kytketty.
- Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai kokeneeseen radio / TV-asentajaan.

Rajoitettu Takuu

Kiitos MIPOW tuotteen ostamisesta. MIPOW takaa, että tuote on sen alkuperäisen hankinnan aikaan vapaa laatu- ja materiaalivirheistä. Tämän tuotteen rajoitettu takuu on kaksitoista (12) kuukautta ostopäivästä. Alkuperäinen takuukortti ja alkuperäinen lasku on esitettävä takuuhuollossa tai tämä takuu raukeaa.

Tämä rajoitettu takuu on voimassa vain, jos tuotetta käytetään siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu. Se ei koske vahinkoa tai menetystä joka on aiheutunut huolimattomuudesta; väärinkäytöstä; onnettomuudesta; altistumisesta kosteudelle; äärimmäisestä kosteudesta tai lämmöstä; luvattomista muutoksista; luvattomasta avaamisesta tai korjauksesta; luonnonvoimista; tai muista tapahtumista jotka ovat MIPOW:n hallinnan ulottumattomissa.

Mikäli takuu on rauennut, korjaamiseen ja korvaamiseen syntyneistä kuluista veloitetaan asiakasta. Asiakas vastaa viallisen tuotteen lähettämisestä, ja korjatun tai vaihdetun tuotteen noutamisesta palvelukeskuksesta.

Huom! MIPOW varaa oikeuden tulkita ehtojen sisältöä, ja varaa oikeuden muutoksiin ilman ennakoilmoitusta.