X88 Pro 10 Smart Android 11 TV Box Kaukosäätimellä





Tiedot

- Käyttöjärjestelmä: Android 11
- Prosessori: Rockchip RK3318 Quad-Core 64bit Cortex-A53
- Grafiikkasuoritin: Penta-Core Mali-450
- RAM: 4GB
- ROM: 64GB/128GB
- Bluetooth-versio: 4.0
- Verkko: WiFi 802.11 a/b/g/n (2,4 GHz-5,8 GHz), RJ45 (10/100 Mbps
- Tuetut muistikortit: jopa 64 Gt
- Videolähtö: 1 x HDMI 2.0a tukee jopa 4K@60 fps
- Videodekooderiformaatit: VP9, H.265, H.264, MPEG 1/2/4, VC-1, VP6, VP8
- Ääniformaatit: MP3, AAC, WMA, FLAC, OGG, WAV, DDP, HD, APE
- Kuvamuodot: HD JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF
- Kiintolevytiedostojärjestelmä: FAT16, FAT32, NTFS
- Portit: HDMI 2.0a, USB 3.0, USB 2.0, TF-kortti, RJ45, AV, DC 5V, SPDIF
- OSD-kielet: englanti, ranska, saksa, espanja, italia ja muut monenväliset kielet

Perusoperaatiot

Voit kytkeä TV Boxin päälle/pois päältä ja laittaa sen nukkumaan seuraavasti:

- 1. Liitä laatikko televisioon HD-kaapelilla, liitä virtalähde, liitä hiiri, ilmahiiri tai muut syöttölaitteet USB-portilla
- 2. Virran merkkivalo muuttuu siniseksi, kun liität laitteet ja kaapelin.
- 3. Virran merkkivalo sammuu, kun irrotat laitteet ja kaapelin.
- 4. Boksi menee lepotilaan, kun painat kaukosäätimen virtapainiketta.
- 5. Boksi herää lepotilasta painamalla kaukosäätimen virtapainiketta.

Voit vaihtaa sovellusten välillä napsauttamalla Omat sovellukset nähdäksesi viimeksi käytetyt sovellukset. Siirry haluamasi sovelluskuvakkeen kohdalle ja napsauta sitten sitä.

Lue ulkoisen tallennustilan tiedot

Jos haluat lukea tietoja flash-asemalta tai ulkoiselta kiintolevyltä, liitä se USB-porttiin, kun TV-vastaanottimen virta on päällä, ja USB-kuvake tulee näkyviin vasempaan yläkulmaan. Avaa FileBrowser ja tunnistettu USB(A:) tulee näkyviin Paikallinen levy -kohtaan. Voit nyt lukea kaikki ulkoisella asemalla olevat tiedot.



Jos haluat lukea tietoja TF/MicroSD-kortilta, aseta se korttipaikkaan, kun TV-vastaanottimen virta on päällä, ja kortin kuvake tulee näkyviin vasempaan yläkulmaan. Avaa FileBrowser ja tunnistettu ulkoinen tallennuskortti tulee näkyviin Paikallinen levy -kohtaan. Voit nyt lukea kaikki tiedot, jotka ovat TF/MicroSD-kortilla.



Internet-yhteyden määrittäminen

Jos haluat määrittää WiFi-yhteyden, siirry kohtaan Asetukset > Verkko ja avaa langattomat asetukset valitsemalla Wi-Fi. Valitse sieltä hotspot, anna tarvittaessa salasana ja muodosta yhteys verkkoon.

Voit määrittää Ethernet-yhteyden siirtymällä kohtaan Asetukset > Verkko ja valitsemalla Ethernet avataksesi LAN-asetukset. Kytke sitten LAN-kaapeli ja se muodostaa automaattisesti yhteyden sitten verkkoon.

WLAN hotspot

Voit määrittää WLAN-hotspotin valitsemalla Asetukset > Muut > Lisää asetuksia > Kannettava hotspot > Kannettava Wi-Fi-hotspot. Määritä sitten verkon SSID-, suojaus- ja salasanaparametrit.

TV-laatikon päivitys

- 1. Pura ladattu laiteohjelmisto (ROM) SD-kortin tai flash-aseman juureen (muista alustaa se ensin).
- 2. Aseta SD-kortti/asema TV-laatikkoon, kun sen virta on katkaistu eikä ulkoista USB-tallennustilaa ole liitetty.
- 3. Käytä hammastikkua ja työnnä se AV-porttiin, paina ja pidä piilotettua painiketta painettuna samalla, kun käynnistät sen. Älä vapauta, ennen kuin näet logon.
- 4. Päivitys suoritetaan automaattisesti. Kun se on valmis, valitse Käynnistä uudelleen.
- Kun järjestelmä käynnistyy uudelleen, tarkista ensin, että WiFi toimii avaamalla Asetukset > Wi-Fi. Ota WiFi käyttöön, jos se on pois päältä ja sen pitäisi pystyä muodostamaan yhteys Internetiin.