


FOREVER FOREVIVE LITE SB-315 VEDENKESTÄVÄ ÄLYKELLO
Käyttöopas



Tuotteen yleistiedot



1. Näyttö
2. Kosketa toimintopainiketta
3. Sykeanturi
4. Latausportti

Tiedot:

- Näyttö: 1.3" 240x240 px
- Valmiusaika: jopa 10 päivää
- Vedenkestävyystaso: IP67
- Akku: 155 mAh
- Paino: 57 g
- Rannekkeen pituus: 250 mm
- Bluetooth: 5.0
- Tuetut käyttöjärjestelmät: Android 5.1 ja uudempi, iOS 10.0 ja uudempi

Akun lataaminen

Lataa laite asettamalla se mukana tulevaan lataustelineeseen. Varmista, että laitteen latausliitin ja pidike ovat kosketuksissa toisiinsa. Sulje sitten kannattimen kansi ja liitä USB-kaapeli virtalähteeseen. Kun yhteys on tehty oikein, latausanimaatio ilmestyy sitten näytölle.

"Forever Smart" -sovelluksen asentaminen

Etsi "Forever Smart" -sovellus Google Playsta tai App Storesta. Voit myös skannata alla olevan QR-koodin. Asenna sitten sovellus puhelimeesi



Älykellon yhdistäminen puhelimeen

1. Ota Bluetooth käyttöön puhelimesi
2. Käynnistä "Forever Smart" -sovellus älypuhelimellasi, kirjoita sitten tietosi - kuten nimi, sukupuoli, syntymäaika, paino, pituus - käyttäjäprofiilivalikkoon ja napsauta "Tallenna".
3. Valitse älykellomalli, johon haluat muodostaa yhteyden
4. Päivitä Bluetooth-laitteiden luettelo, valitse sitten laitteesi nimi ja odota, että yhteys muodostetaan

Laitteen irrottaminen älypuhelimesta

1. Avaa "Forever Smart" -sovellus älypuhelimellasi
2. Paina "Katkaise älykello" "Asetukset" -valikossa ja paina sitten "OK".
3. iOS-laitteet: irrottaaksesi älykellon puhelimestasi, napsauta Forever Smart -sovelluksen Asetukset-valikossa kohtaa "Katkaise laite", siirry sitten älypuhelimien Bluetooth-asetuksiin ja valitse "Unohda tämä laite".

Laitteen käyttö

- Kytkeminen päälle: Pidä toimintopainiketta painettuna 3 sekuntia
- Näytön valaiseminen: paina toimintopainiketta tai liikuta rannettasi
- Toimintojen tarkasteleminen: Paina toimintopainiketta vaihtaaksesi tiettyjen toimintojen välillä
- Vahvistus: pidä toimintopainiketta painettuna vahvistaaksesi toiminnon valinnan

Älykellon toiminnot



Kellon kellotaulu (01)

Kun laite on yhdistetty "Forever Smart" -sovellukseen, kellotaulu näyttää nykyisen kellonajan ja päivämäärän. Jos haluat valita toisen kellon kellotaulun, pidä "Toiminto"-painiketta painettuna nykyisessä kellotaulussa. Kellotaulu vaihtuu – toista vaihetta, kunnes saat haluamasi kellotaulun.

Aktiivisuuden mittaus (02)

Laite kerää automaattisesti päivittäiset aktiivisuustietosi. Paina "Toiminto"-painiketta siirtyäksesi näytöstä toiseen, joka näyttää askelmäärän, kuljetun matkan ja kulutetut kalorit.

Sykemittaus (03)

Aloita sykkeen mittaaminen siirtymällä sykkeenmittausnäyttöön. Pidä toimintopainiketta painettuna ja laite aloittaa mittauksen ja näyttää tuloksen. Kun tiedot on synkronoitu puhelimeesi, voit tarkistaa mittaushistoriasi sovelluksesta.

Urheilutila (04)

Siirry "Urheilu"-näyttöön ja pidä sitten "Function" eli toimintopainiketta painettuna nähdäksesi urheilutilat. Laitteessa on neljä tilaa: kävely, juoksu, vaellus, pyöräily. Voit valita kiinnostavan tilan pitämällä toimintopainiketta painettuna ja aloittaa harjoituksen. Laite alkaa sitten tallentamaan tietoja. Tiedot näkyvät näytöllä harjoituksen aikana.

Kun harjoitus on valmis, pidä "Function"-painiketta painettuna lopettaaksesi mittauksen ja tallentaaksesi tuloksen. Paina "Toiminto"-painiketta nähdäksesi kerätyt tiedot. Jos harjoitusaika on alle 5 minuuttia, tietoja ei tallenneta. Jos harjoitusaika on alle 5 minuuttia, tietoja ei tallenneta.

Unen seuranta (05)

Aseta laite ranteeseesi yön ajaksi (klo 21–9). Aamulla unituntien kokonaismäärä näkyy "Sleep"-näytössä. Jos laitteesi on yhdistetty älypuhelimkeen, voit tarkistaa yksityiskohtaiset unitiedot sovelluksesta.

Ilmoitukset/viestit (06)

Laite näyttää lukemattomien ilmoitusten määrän "Viestit"-näytössä. Pidä toimintopainiketta painettuna lukeaksesi viestejä tai tarkistaaksesi ilmoitukset.

Sää (07)

Jos laite on yhdistetty *"Forever Smart"* -sovellukseen Bluetoothin kautta, se näyttää nykyisen sääennusteen. On suositeltavaa asettaa sijainti manuaalisesti, mutta voit myös antaa *"Forever Smart"* -sovelluksen tehdä sen automaattisesti.

Muistutukset (08)

Siirry "Muistutukset"-näyttöön ja pidä sitten "Toiminto"-painiketta painettuna. Laitteesi näyttää sovelluksessa asettamasi muistutukset. Kun muistutuksen aika koittaa, laite sitten värisee.

Enemmän (09)

Siirry "Lisää" -näyttöön ja pidä toimintopainiketta painettuna. Seuraavat toiminnot tulevat näkyviin: "Etsi puhelin", "Sekuntikello", "Käyttämättömyysmuistutus", "Kaukokamera", "Musiikinhallinta", "Tietoja", "Nollaa", "Käynnistä uudelleen", "Kellotaulun vaihto", "Virta pois".

Etsi puhelin (10)

Jos älykello on yhdistetty "Forever Smart" -sovellukseen, pidä "Function" -painiketta painettuna "Etsi puhelin" -toiminnossa. Puhelimesta kuuluu ääni, jotta löytäisi sen.

Sekuntikello(11)

Käynnistä toiminto pitämällä "Toiminto"-painiketta painettuna "Sekuntikello"-toiminnossa. Laite alkaa mittaamaan aikaa. Voit pysäyttää/jatkaa mittauksen myös painamalla toimintopainiketta.

Kameran kaukosäädin (12)

Kun olet yhdistänyt sovelluksen laitteeseesi, valitse Itselaukaisin-toiminto. Ota kuva pitämällä "Toiminto"-painiketta painettuna.

Huomaa: sovelluksen on oltava auki ja puhelimen näytön on oltava aktiivinen, ennen kuin toiminto voidaan aktivoida.

Musiikki (13)

Avaa musiikkisovellus älypuhelimellasi. Valitse sitten toiminto laitteestasi pitämällä "Musiikki"-kuvakkeen painiketta painettuna. Voit nyt ohjata musiikkiasi seuraavilla komennoilla: edellinen kappale, seuraava kappale, tauko/jatka.

Tietoa:

Pidä "Toiminto"-painiketta painettuna "Tietoja"-kuvakkeessa näyttääksesi tiedot: Bluetooth-nimi, MAC-osoite, ohjelmistoversio.

Käynnistä uudelleen

Pidä "Reset"-kuvakkeen toimintopainiketta painettuna palauttaaksesi laitteen tehdasasetukset.

Kellotaulun vaihto

Aktivoi toiminto valitsemalla "Soiton vaihto" -kuvake. Paina "Toiminto"-painiketta selataksesi käytettävissä olevia valitsimia ja pidä se painettuna vahvistaaksesi valintasi.

Käynnistä uudelleen

Pidä "Käynnistä uudelleen" -kuvakkeen toimintopainiketta painettuna käynnistäaksesi laitteen uudelleen.

Virta pois

Sammuta laite pitämällä "Toiminto" -painiketta painettuna laitteen "Virta pois" -kuvakkeessa.

Muistutus toimettomuudesta

Ota "Epäaktiivisuusmuistutus" -toiminto käyttöön tai poista se käytöstä pitämällä "Toiminto"-painiketta painettuna.

Nesteytysmuistutus

Ota nesteytysmuistutus käyttöön puhelimesi "Forever Smart" -sovelluksessa (löydät sen "Lisäasetuksista"). Voit valita muistutusten aikavälin ja tiheyden.

Muistutukset:

Voit asettaa muistutuksia "*Forever Smart*" -sovelluksessa. Kun lisäät uuden muistutuksen, valitse sen tyyppi, tiheys (viikonpäivä) ja aika. Älykello ilmoittaa sinulle, kun on hälytyksen aika.

Aktivoi näyttö ranteen liikkeellä

Käyttämällä "Forever Smart" -sovellusta lisäasetuksissa voit ottaa käyttöön/poistaa näytön aktivointitoiminnon ranteen liikkeellä. Tämän toiminnon avulla voit herättää näytön nostamalla kätesi.