

In-Ear Bluetooth 4.1 Monokuuloke T9 Käyttöohje



Tekniset tiedot

- Bluetooth: v4.1
- Bluetooth-alue: jopa 10m
- Akku: 80mAh
- Latausaika: noin 1,5 tuntia
- Valmiusaika: noin 300 tuntia
- Työskentelyaika: jopa 8 tuntia

Kuulokkeen yhdistäminen laitteesi kanssa

Bluetooth-kuuloke voidaan yhdistää laitteesi kanssa kahdella tavalla:

1. Ensimmäinen tapa on kuulokkeen ollessa sammutettu. Sinun on painettava monitoiminäppäintä pitkään, kunnes punainen ja sininen valo vilkkuvat vuorotellen. Vilkkuminen tarkoittaa, että kuulokkeen Bluetooth on päällä ja se on valmis pariliitokseen.
2. Toinen tapa on kuulokkeen ollessa lepotilassa. Paina monitoiminäppäintä ja sininen valo alkaa vilkkua. Tämä tarkoittaa, että kuuloke on valmis pariliitokseen.

Kun käynnistät kuulokkeen Bluetoothin, yhdistä se laitteesi kanssa. Oletuskoodi yhdistämiselle on "0000".

Puheluiden hallinta

- Vastataksesi puheluun, paina lyhyesti monitoiminäppäintä.
- Jos haluat hylätä puhelun, paina monitoimi-, äänenvoimakkuus Up- ja äänenvoimakkuus Down-painikkeita samanaikaisesti. Vapauta painikkeet hylätäksesi puhelun kun kuulet piip-äänien tai äänimerkin.
- Puhelun aikana paina lyhyesti monitoiminäppäintä, kun haluat katkaista puhelun. Jos haluat lisätä tai pienentää äänenvoimakkuutta puhelun aikana, paina äänenvoimakkuus Up- tai äänenvoimakkuus Down-painiketta.

- Paina lyhyesti monitoiminäppäintä kahdesti, jos haluat valita viimeisen numeron uudelleen.

Musiikin hallinta

Kun kuuntelet musiikkia, paina äänenvoimakkuus Up- ja Down-painikkeita lisätäksesi tai pienentääksesi äänenvoimakkuutta. Jos haluat siirtyä seuraavaan kappaleeseen, paina pitkään äänenvoimakkuus Up-painiketta ja jos haluat vaihtaa edelliseen kappaleeseen, paina pitkään äänenvoimakkuus Down-painiketta. Toistaaksesi/keskeyttääksesi musiikki, paina lyhyesti monitoiminäppäintä.

Kuulokkeen lataus

Voit ladata kuulokkeen käyttämällä omaa laturiasi. Mutta ennen tarkista ennen lataamista täyttävätkö laturin tekniset tiedot kuulokkeen vaatimukset (DC 5V, 100mA - 500mA). Huomaa, että jos latausjännite on hyvin korkea, saatat vahingoittaa kuuloketta.