


T11 Bluetooth FM Lähettimen & Autolaturin Käyttöohje



Ominaisuudet

- Bluetooth versio: V3.0+EDR
- Taajuus: 20Hz - 20kHz
- USB latausteho: 5V 2.1A
- Työskentelyvirta: 45mA (Max)
- Valmiusvirta: 25mA (Max)
- FM: 87.5MHz - 108.0MHz



Painikkeet ja portit

1. USB latausportti
2. Edellinen kappale
3. Taajuus alas (CH)
4. USB portti musiikin toistoon
5. Näyttö
6. AUX portti
7. SD korttipaikka
8. Toimintapainike (M)
9. Seuraava kappale
10. Monitoimipainike

Ensimmäinen käyttö

FM-lähetin kytkeytyy automaattisesti päälle, kun kytket sen auton tupakansytyttimeen. Aseta taajuus FM-lähettimeen ja yhdistä se autostereoon. Nyt voit nauttia musiikista SD-kortilta, USB-muistitikulta tai älypuhelimelta Bluetoothin kautta.

Vaihda kieltä painamalla M-painiketta 5 sekuntia. Voit vaihtaa englannin ja kiinan kielen.

Musiikin soittaminen USB-tikulta tai SD-muistikortilta

Jos haluat toistaa musiikkia siirrettävästä asemasta, sinun tarvitsee vain liittää se nimettyyn paikkaan. Musiikki alkaa automaattisesti. Muista, että FM-lähetin tukee vain mp3- ja WMA-ääniformaatteja.

Jos haluat keskeyttää musiikin, paina kerran monitoimipainiketta. Käynnistääksesi musiikin uudelleen, paina vain monitoimipainiketta uudelleen. Jos haluat vaihtaa kappaleen seuraavaan tai edelliseen, paina vastaavia painikkeita. Paina ja pidä CH-painiketta 3 sekuntia valitaksesi "Toista kaikki" (repeat all) tai "Toista kappaleet kansiossa" (repeat songs in the folder) -vaihtoehdoista. Jos haluat valita kansioita, paina ja pidä kappaleiden (seuraava/edellinen) valintapainiketta alhaalla.

Pairing and playing music via Bluetooth

Kun kytket FM-lähtetimen, Bluetooth kytkeytyy päälle automaattisesti. Kun Bluetooth-logo vilkkuu näytöllä, etsi laitteestasi "T11" ja yhdistä se. Kun laite on yhdistetty, FM-lähetin tallentaa laitteen ja seuraavan kerran se kytkeytyy automaattisesti päälle, kun Bluetooth on päällä.

Kun yhdistät laitteesi FM-lähtetimen kanssa, soitat vain musiikkia ja lähetin lähettää sen automaattisesti asetetulla taajuudella. Voit hallita laitteesi tai lähtetimen musiikkia samanaikaisesti.

Kun vastaanotat puhelun, paina monitoimipainiketta lyhyesti vastataksesi ja lopettaaksesi puhelun paina uudelleen lyhyesti. Jos haluat hylätä saapuvan puhelun, pidä monitoimipainiketta painettuna 3 sekuntia. Jos haluat valita viimeisen numeron uudelleen, paina monitoimipainiketta kahdesti.

Kun sinulla on kaksi tai kolme lähdettä (SD-muistikortti, USB-muistitikku ja yhdistetty Bluetooth), vaihda musiikkilähdettä painamalla M-painiketta.

AUX tuloportti

T11 FM-lähetin tukee ulkoista audiolähdettä, joten voit liittää ylimääräisen lähteen liittämällä sen AUX-tuloporttiin. Voit kytkeä mp4-soittimen, CD-soittimen tai jonkin muun AUX-laitteen.

Autolaturin ominaisuudet

Tämä FM-lähetin voi ladata laitteesi myös ollessasi liikenteessä. Sinun tarvitsee vain liittää kaapelisi USB-latausporttiin. USB-latausportin maksimilähtöteho on DC 5V, 2,1A.