


# Käyttöopas Samsung Galaxy Buds Live SM-R180



### Tiedot:

- Piirisarja: BCM 43015
- Bluetooth: 5.0
- BT-Profiili: HFP, A2DP, AVRCP
- Toisto aika: jopa 6t
- Puhumisaika (AMV eli aktiivinen melunvaimennus päällä): jopa 4.5t
- Pikalataus: 60 toistoaikaa / 5 minuutin latauksella
- Käyttöjärjestelmävaatimukset: Android 5.0 tai korkeampi, iPhone 7 uudempi, iOS 10 tai korkeampi
- Korvakuulokkeiden mitat: 16.5mm x 27.3mm x 14.9mm
- Korvakuulokkeiden paino: 5.6g
- Latauskotelon mittasuhteet: 50mm x 50.2mm x 27.8mm
- Latauskotelon paino: 42.2g



1. Latausliittimet

2. Wing-kärki

3. Kosketusherkät sensorit

4. Kaiuttimet

5. Kosketusalue

6. Kaiutin

7. Mikrofonit

## Aseta laitteesi käyttökuntoon

Opi lisää laitteistosta, sen asentamisesta ja lataamisesta eli miten päästä aloittamaan tätä uutta laitetta.

Laitteen kotelo on myös laturi. Jotta voisi ladata kuulokkeet, niin seuraavia vaiheita pitää seurata:

1. Laita korvakuulokkeet latauskoteloon. Parhainta tulosta varten, älä laita korvakuulokkeita takaisin latauskoteloonsa, jos ne ovat likaisia tai märkiä.
2. Sulje latauskotelo ja liitä joko USB-kaapeli tai laita latauskotelo langattomaan laturiin. Sekä latauskotelo että kuulokkeet ladataan samanaikaisesti.

Kun liität nappikuulokkeet ja latauskotelon, LED-merkkivalot vilkkuvat tietyillä väreillä osoittamaan akun varaustasoa.




- Vihreä: Täyteen ladattu tai enemmän kuin 60% akkua jäljellä.
- Keltainen: Akku on 30 - 60% välillä.
- Punainen: Akku on alle 30% varaustasossa.
- Vilkkuu punaisena: Latausvirhe. Liitä kotelo ja nappikuulokkeet takaisin. Jos virhe toistuu, ota yhteyttä Samsungin huoltokeskukseen huoltotukea varten.

Ennen korvakuulokkeiden käyttöä, varmistathan, että liität wingtipsit eli siipikärjet. Ilman wingtips eli siipikärkien käyttöä korvat voivat vahingoittua.

1. Valitse sopivan kokoinen wingtip-koko, joka sopii parhaiten korville.
2. Pidä wingtip-osaa vasemmassa tai oikeassa korvassa oikealla kädellä ja vastaavaa korvakuuloketta toisessa.
3. Kiinnitä siipikärjen ura nappikuulokkeen kiinnityskoukkuun toisella puolella ja vedä siipikärkeä varovasti korvakuulokkeen peittämiseksi. Älä vedä siipikärkeä liikaa, kun kiinnität tai irrotat sen, koska se voi repeytyä.
4. Noudata samaa menettelyä toiselle nappikuulokkeelle.

Aseta korvanapit korviin oikein, jotta ne istuisivat mukavasti.



1. Valitse oikea tai vasen nappikuuloke ja aseta alaosa (kaiuttimien kanssa) vastaavan korvan alaosaan.
2. Työnnä korvanapin yläosaa (siipikärjellä) korvan yläosaa kohti. Säädä se mukavantuntuiseksi. Kosketusherkkä anturi havaitsee, että käytät nappikuulokkeita, kun laitat ne päälle ja lähettää sitten ääntä.

Jos menetät yhden nappikuulokkeista, voit ostaa korvaavan ja liittää vanhat ja uudet nappikuulokkeet yhteen.

1. Aseta nappikuulokkeet latauskoteloon. Korvanapin pariston merkkivalo vilkkuu punaisena osoittaen, että nappikuulokkeet eivät ole kytkettyinä.
2. Napsauta ja pidä molempien nappikuulokkeiden kosketusaluetta painettuna alhaalla vähintään seitsemän sekunnin ajan. Kun nappikuulokkeen pariston merkkivalo vilkkuu vihreänä ja sammuu, nappikuulokkeet ovat kytkettyinä ja käyttövalmiit.

## Aloita käyttämään korvakuulokkeita

Ensinnäkin sinun on kytkettävä nappikuulokkeet laitteeseesi. Asenna Galaxy Wearable -sovellus älypuhelimien. Voit ladata sovelluksen Galaxy Storesta tai Google Play -kaupasta.

Galaxy Wearable on yhteensopiva tiettyjen laitteiden kanssa, joissa on Android 5.0 tai uudempi ja joissa on vähintään 1,5 Gt RAM-muistia. Tuetut laitteet voivat vaihdella operaattorin ja laitteen mukaan. Jotkin ominaisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä. Parhaan tuloksen saamiseksi muodosta yhteys yhteensopiviin Samsung Galaxy -laitteisiin.

1. Avaa latauskotelo siirtyäksesi Bluetooth-pariliitostilaan.
  - Voit myös siirtyä Bluetooth-pariliitostilaan, kun käytät nappikuulokkeita pitämällä samanaikaisesti kiinni nappikuulokkeiden vasenta ja oikeaa kosketusaluetta.
2. Napauta älypuhelimien Sovellukset-näytössä Galaxy Wearable. Jos välttämätöntä, päivitä sovellus uusimpaan versioon.
3. Napsauta **Aloita** ja valitse laite.
4. Suorita yhteys noudattamalla ohjeita.

## Kosketusohjainten käyttö

Käytä nappikuulokkeiden kosketusaluetta musiikin, puheluiden ja muiden hyödyllisten pikavalintojen hallintaan ilman tarvetta puhelimen esiin kaivamiselle.

- Yksinkertainen napsautus: Napauta kosketusohjainta kevyesti kerran kappaleen toistamiseksi / keskeyttämiseksi.
- Kaksoisnapsautus: Napsauta kosketuslevyä nopeasti kaksi kertaa, jotta voit toistaa seuraavan raidan / vastata tai lopettaa puhelun / asettaa nykyisen puhelun pitoon ja vastata toiseen saapuvaan puheluun / vaihtaa nykyisen puhelun ja pidossa olevan puhelun välillä.
- Kolmoisnapsautus: Napauta kosketuslevyä nopeasti kolme kertaa toistaaksesi edellisen kappaleen / Aloita nykyinen kappaleen alusta.
- Kosketa ja pidä painettuna: Kosketa ja pidä kosketuslevyä aktivoitaksesi mukautetun pikakuvakkeen / Hylkää puhelu / Kytke mikrofoni päälle tai pois päältä puhelun aikana / Nouda pidossa oleva puhelu nykyisen puhelun lopettamisen jälkeen.