

Käyttöopas Minikokoiselle Magneettiselle Full HD Kodin Turvakameralle



Tiedot

- Videoresoluutio: 1080p
- Katselukulma: 150 astetta
- Liiketunnistin: jopa 6 m
- Muisti: microSD-kortti jopa 64 Gt (ei sisälly toimitukseen)
- Akun kapasiteetti: 240 mAh
- Jatkuva videotallennusaika: 1t
- Tuetut käyttöjärjestelmät: Android, iOS, Windows, Mac OS X
- Tuettu mediasoitin: VLC Player, SMPlayer
- Vaadittava sovellus: HDMiniCam
- Mitat: 4,4 cm x 2,3 cm

Sovelluksen lataus, asennus ja pariliittäminen

Etsi "V380Pro" -sovellus Play Kaupasta Androidille tai App Storesta iOS-laitteille, lataa se tai asenna se. Voit myös skannata alla olevan QR-koodin ja ladata sovelluksen sitten suoraan:



Kun lataat ja asennat sovelluksen, on aika yhdistää laitteesi kameraan. Kameraa voi ohjata kahdella tavalla: liitä laitteesi suoraan kameraan tai liitä kamera reitittimeen ja ohjaa sitä WiFi-verkon kautta. Kytke kamera päälle ja käytä älypuhelinia yhteyden muodostamiseen suoraan kameran WiFi-hotspotin avulla. Avaa sen jälkeen V380Pro-sovellus, napsauta Kokeile ilman tiliä ja liu'uta alas napsauttamalla tyhjää kohtaa. Videot lisätään sitten automaattisesti.

Jos haluat ohjata kameraa WiFi-verkon kautta, sinun on kirjauduttava sisään sovellukseen. Jos sinulla ei ole tiliä, sinun on rekisteröidyttävä. Kun olet lopettanut rekisteröinnin ja kirjautunut sovellukseen, napsauta + oikeassa yläkulmassa, valitse "AP-hotspot-yhteys" ja valitse WiFi-verkko. Napsauta "Yhdistä AP-piste", muodosta yhteys verkkoon alkaen MV:stä ja siinä kaikki.

Asettaaksesi eri toimintoja, siirry asetussivulle ja aseta pimeänäkö, kuvan kääntäminen 180 astetta, mikrofonin kytkeminen päälle/pois, vaihda WiFi-yhteys toiseen, tallennusasetukset, käynnistä laite uudelleen jne.

Jos haluat katsella kameraa tietokoneeltasi, lataa asiakastyökalu seuraavasta linkistä: <http://as4.nvdvr.cn/client/V380pc.zip>.