

Käyttöopas Artfone G6



Tiedot:

- Verkko: 2G 850/900/1800/1900MHz; 3G WCDMA: 850/900/1900/2100MHz; 4G
- Mitat: 115 x 55 x 19.9mm, 148gr
- Kaksoisnäyttö: 2.4" + 1.8"
- Muisti: 64MB
- Yksi SIM
- Bluetooth
- FM-radio, MP3/MP4-soitin
- 0,2 MP kamera
- Taskulamppu
- Akku 1000mAh (BL-5C)
- Valmiusaika: noin 170 tuntia
- Puheaika: noin 250 min
- Max. microSD-kortin koko: 32GB

Esiasetetut kielet: englanti, tanska, norja, ruotsi, suomi (suomi)



- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Vahvista/Etusivupainike | 9. * painike langattomalle FM/Exit |
| 2. Kamera | 10. # painike Kokoukselle/yleistilalle |
| 3. Lopeta/Puhelinlokipainike | 11. Äänenvoimakkuuden säätö |
| 4. Vastaa tai tee puhelu | 12. Taskulamppupainike |
| 5. Navigaatiopainike | 13. Toissijainen Vastaa puheluun painike |
| 6. Lopeta puhelu/Virta on/off | 14. Yksinomainen FM radiopainike |
| 7. Pikavalinta | 15. Toissijainen Lopeta puhelu painike |
| 8. SMS-painike | |

Kuinka käyttää puhelinta

Pidä virtapainiketta painettuna 2-3 sekuntia, niin puhelin käynnistyy. Katkaise puhelimesta virta pitämällä virtapainiketta painettuna 2-3 sekunnin ajan puhelimen ollessa päällä.

SOS-toimintoa varten siirry asetuksiin ja aseta SOS-tila päälle tai pois päältä. On erittäin tärkeää asettaa enintään 5 puhelinnumeroa. Kun käyttäjä painaa SOS-painiketta, puhelin valitsee automaattisesti yksitellen sovitut numerot.

Soittoäänen, viestin äänen tai äänenvoimakkuuden poistaminen tai muuttaminen: mene kohtaan Asetukset -> Profiilit -> Yleiset -> Mukauta.

Icon Description



- Signaalivoimakkuus



- Lukematon viesti



- Yleinen tila



- Kuulokkeet kytkettynä päälle



- Herätyskello on käynnistetty



- Bluetooth sallittu



- Akun varaus