

Käyttöopas Psooo PS-900 Aurinkovirtapankille



Tiedot:

- Kapasiteetti: 50000mAh
- Sisääntuloteho: USB-C and MicroUSB (2A/5V)
- Ulostuloteho: 4 x USB-A (2.1A/5V)
- Mittasuhteet: 166 x 82 x 52 mm

Virtapankin käyttäminen

Ota pakkauksen mukana tuleva USB-kaapeli ja liitä se virtalähteeseen tai tietokoneeseen. Sininen merkkivalo osoittaa, että virtapankki latautuu.

Lataa se ensimmäisen latauksen aikana tai lataa sen jälkeen, kun virtapankkia ei ole käytetty pitkään aikaan, ennen kuin käytät sitä.

Muiden laitteiden lataamiseen käytä kaapelia ja liitä se virtapankkiin. Kun yhteys on muodostettu, virtapankin merkkivalo muuttuu punaiseksi, mikä tarkoittaa, että se lataa itse sitä kytkettyä laitetta.