


Käyttöopas Realme Watch älykellolle Fashion-rannekkeella



Tiedot:

- Näyttö: värillinen kosketusnäyttö, 1,4" (3,5 cm)
- Tarkkuus: 320 x 320
- Yhteydet: Bluetooth 5.0
- Vedenpitävyysluokitus: IP68
- Akku: 160mAh (BIS)
- Toiminta-aika: sykemittarin ollessa päällä: noin 7 päivää
- Toiminta-aika sykemittarin ollessa pois päältä: noin 9 päivää
- Akun kesto virransäästötilassa: noin 20 päivää
- Rannekkeen leveys: 20 mm
- Mitat: 36,5 x 11,8 x 256 mm



1. Sivupainike
2. Ranneke
3. TFT-näyttö

4. Sykeanturi
5. Latausliittymä
6. SpO2 anturi

Realme Link sovellus

Jotta voit yhdistää älykellon älypuhelimeesi, sinun on ladattava tarvittava sovellus. Voit tehdä tämän hakemalla Google Play Kaupasta Androidille ja App Storesta iOS:lle ja lataamalla Realme Link -sovelluksen. Kytke puhelimesi Bluetooth päälle, avaa Realme Link -sovellus, rekisteröi tili ja täytä profiilitiedot, kuten sukupuoli, syntymäpäivä, pituus, paino, nimi jne.

Valitse sen jälkeen Realme Watch skannataksesi lähellä olevat laitteet ja valitse ja muodosta yhteys Realme Watchiin. Muodosta kello ja puhelin pariaksi napsauttamalla Vahvista. Jos kaikki on tehty oikein, näytössä näkyy Binding Success, ja jos pariliitos ei ole kunnossa, näytössä näkyy pariliitos epäonnistui. Jos näin käy, yritä muodostaa laitepari uudelleen.

Pidä kosketuspainike ylöspäin ja varmista, että alatunnistin on tarttunut ihoon. Pidä ranneke vähintään 2 cm etäisyydellä ranteesta. Kun akun varaus on alle 10%, kello värisee kerran ja näyttää alla olevan symbolin, valitse haluamasi tila. Napsauta ottaaksesi virransäästötilan käyttöön ja poistu painamalla sivupainiketta 5 sekunnin ajan. Lataa kello välittömästi, jos akun varaus on alle 3%.