


Käyttöopas HiFi Bluetooth Kuulokkeille Latauskotelolla K29



Tiedot

- Malli: K29
- Bluetooth -versio: 5.0
- Lähetysetäisyys: jopa 10 metriä
- Kuulokkeiden akun kapasiteetti: 90mAh
- Latauskotelon kapasiteetti: 500mAh
- Puheaika: jopa 9 tuntia
- Toisto aika: jopa 10 tuntia
- Kuulokkeiden latausaika: jopa 2 tuntia
- Virtanäyttö: LED -digitaalinen näyttö
- Valmiusaika: jopa 40 tuntia
- Vedenkestävyystaso: IPX3
- Kuulokkeen paino: 14 g




1. Monitoimintanäppäin
2. Indikaattori
3. Mikrofoni Vice
4. Äänenvoimakkuus
ylös


5. Äänenvoimakkuus alas
6. Päämikrofoni
7. Varakorvakärjet
8. Latauspinnat
9. Akun tilanäyttö

Kuinka käyttää kuulokkeita

1. Valitse korvallesi parhaiten sopiva korvakärki
2. Kierrä kaiutinta vasemmalle (käytä sitä oikeassa korvassa)
3. Liu'uta kuulokkeet korvan yli ja taakse ja paina sitten varovasti korvaa kohti.
4. Kierrä puomia, kunnes päämikrofoni osoittaa suuta kohti



Jos haluat käyttää kuulokkeita vasemmalla korvallasi, käännä kaiutinta oikealle puolelle, käännä puomia ylöspäin ja kierrä sitä ympäri niin, että korvan kärki on toisella puolella, ennen kuin lasket mikrofonin.



Liittäminen ja yhteys

Varmista ennen ensimmäistä käyttöä, että kuulokkeet ja latauskotelo ovat ladattu täyteen. Kuuloke käynnistyy automaattisesti, kun otat sen pois latauskotelosta, ja sammuu, kun asetat sen takaisin latauskoteloon. Jos haluat kytkeä HF-laitteen päälle tai pois päältä manuaalisesti, paina monitoiminäppäintä 3 sekunnin ajan kytkeäksesi sen päälle ja 4 sekunnin ajan sammuttaaksesi sen.

Jos haluat muodostaa parin HF-laitteen ja älypuhelimien välille, ota se ja odota 3-5 sekuntia. Ilmaisin vilkkuu hitaasti, mikä tarkoittaa, että se on valmis muodostamaan laiteparin laitteen kanssa. Aktivoi Bluetooth älypuhelimellasi, etsi ja valitse malli K29 pariksi kuulokkeiden kanssa.

Näppäinsäätimet

Musiikille:

- Toisto/tauko: Paina monitoiminäppäintä kerran
- Äänenvoimakkuuden lisäys/vähennys: Pidä äänenvoimakkuuden lisäys- tai äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta painettuna - Seuraava/edellinen kappale: Paina äänenvoimakkuuden lisäys- tai äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta kahdesti

Puheluille:

- Puheluun vastaaminen/puhelun lopettaminen: Paina monitoiminäppäintä kerran
- Hylkää puhelu: Paina monitoimipainiketta 2 sekunnin ajan
- Viimeinen numeronvalinta: Paina monitoiminäppäintä kahdesti

Aktivoi ääniavustaja painamalla monitoiminäppäintä kolme kertaa. Jos haluat nollata kuulokkeet, pidä monitoimipainiketta ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta painettuna samanaikaisesti 1 sekunnin ajan.