

# Käyttöopas kannettavalle käsikampiselle aurinkovoimamradiolle LED-valolla



## Tiedot:

- Radiotaajuus: AM/FM/WB
- Kaiutin: 40mm, 1W
- Virtalähde: aurinkopaneeli/dynamo/sisäinen akku
- Akun kapasiteetti: 600 mAh
- Akun tyyppi: 18650
- Virtapankin lähtö: USB-A, 5V
- Lataustulo: MicroUSB
- Mitat: 129mm x 60mm x 50mm

## Tuotteen yleiskatsaus:

1. Näyttö
2. Virittimen valitsin
3. Radiokaistan kytkin
4. Radio päälle/pois ja äänenvoimakkuus
5. Portit
6. Antenni
7. Aurinkopaneeli
8. Käsikampi
9. Taskulamppu päälle/pois



### **Radio-ohjeet:**

- Kytke radio päälle ja säädä äänenvoimakkuutta kääntämällä äänenvoimakkuuden säädintä myötäpäivään.
- Valitse AM-, FM- tai WB-radioalueet. Vihreä virityksen merkkivalo syttyy, kun valittu asema on täysin kytkettynä.

### **Taskulampun ohje:**

- 3 valaistustasoa: voimakas, keskitaso ja heikko.
- Kytke se päälle painamalla painiketta. Paina painiketta uudelleen muuttaaksesi valaistustasoa.
- Sammuta taskulamppu painamalla painiketta kolme kertaa.
- Aktivoi SOS-toiminto painamalla taskulamppupainiketta pitkään ja sammuta se painamalla pitkään.

### **Latausmenetelmät:**

1. Aurinkoenergia
2. Käsikampi
3. USB-portti

### **Aurinkoenergialla lataus:**

- Aseta se auringonpaisteeseen noin 10-12 tunniksi, punainen virran merkkivalo syttyy sitten latauksen aikana.

### **Käsikammella lataus:**

- Nosta käsikammet ja käänä sitä myötä- tai vastapäivään 3-5 minuutin ajan sisäisen akun aktivoimiseksi. Punainen virran merkkivalo syttyy käynnistettäessä. Lisäkäyttöä varten kierrä sitä 1 minuutin ajan, jotta radion käyttöaika on 15-20 minuuttia.

### **USB-lataus:**

- Työnnä latausjohdon toinen pää microUSB-porttiin ja toinen pää tietokoneen USB-porttiin. Punainen virran merkkivalo syttyy, kun akku latautuu.