

Käyttöopas vedenpitävälle älykellolle EKG:llä ja sykkeellä L16



Tiedot:

- Näyttö: 1,3" Retina TFT
- Näytön resoluutio: 360 x 360
- Prosessori: Realtek RTL8762C
- Päätaajuus: 40 MHz
- Muisti: RAM: 128KB, ROM: 128KB + ulkoinen 128MB
- Vedenpitävyysluokitus: IP68
- Yhteys: Bluetooth 5.0
- Akun kapasiteetti: 290 mAh
- Työaika: jopa 7 päivää
- Latausaika: täyteen 120 minuutissa
- Mitat: 46mm x 12mm
- Rannekkeet: 22mm x 236mm
- Älykellon paino: 50 g

Painikeohjeet

Yläpainikkeella voit käynnistää tai sammuttaa kellon ja valaista näytön. Paina painiketta pitkään käynnistääksesi tai sammuttaaksesi kellon ja paina lyhyesti sytyttääksesi näytön.

Alapainikkeen avulla voit siirtyä toimintatilaan.

Kosketusohjeet ovat: napauta syöttääksesi/vahvistaaksesi, liu'uttamalla alas siirtyäksesi tilapalkkiin, liu'uttamalla vasemmalle päästäksesi ilmoituskeskukseen ja liu'uttamalla oikealle päästäksesi päävalikkoon.

Latausohjeet

Tämä älykello latautuu magneettinastalaturilla. Voit käyttää älykellon lataamiseen 5V puhelimen laturia tai tietokoneen USB-porttia. Yhdistä laturin magneettinen pää kelloon ja lataa kello. Yleensä sen lataaminen täyteen kestää 2 tuntia. L16-älykellon valmiusaika on jopa 30 päivää ja toiminta-aika noin 5-10 päivää.

FitCloudPro sovellus ja yhteys

Yhdistääksesi älykellon älypuhelimeesi, sinun on ensin ladattava FitCloudPro-sovellus. Voit tehdä sen etsimällä sen Play Kaupasta Androidille tai App Storesta iOS:lle tai skannaamalla alla olevan QR-koodin.



Kytke asennuksen jälkeen päälle puhelimen Bluetooth ja itse FitCloudPro-sovellus, vahvista ilmoitukset ja kaikki muut FitCloudPron pyytämät luvat ja täytä henkilökohtaiset tiedot. Napsauta "Lisää laite", etsi "L16"-laite (pistä älypuhelimen GPS päälle ennen pariliittämistä) ja napsauta sitten yhdistä.

Aseta ilmoitusmuistutus FitCloudPro-sovelluksessa siirtymällä kohtaan Laite - Ilmoitukset, valitsemalla vastaavat sovellukset ja pistämällä sieltä sitten kytkimen PÄÄLLE.

Jos et saa ilmoituksia, toimi seuraavasti:

1. Kellon ilmoitukset tulee synkroniassa vain puhelimen ilmoituksista ilmoituskeskuksessa, kuten saapuvat puhelut, tekstiviestit, WhatsApp, WeChat jne. Mikäli puhelin ei saa ilmoituksia ilmoituskeskuksesta, älykellokaan ei myöskään voi vastaanottaa niitä. Siten on asetettava ilmoituslupa käyttöön puhelimen asetuksista, jotta puhelin voisi vastaanottaa ilmoituksia vastaavista sovelluksista.
2. Jos et vieläkaan saa ilmoituksia vaiheen 1 jälkeen. Palauta kellon tehdasasetukset, syötä Bluetooth-asetukset uudestaan puhelimeen ja tarkista, onko liitettyä laitteeseen L16. Jos näin on, poista pariliitos, kytke puhelimen Bluetooth pois päältä ja kytke se sitten uudelleen PÄÄLLE muodostaaksesi yhteyden uudelleen.

3. Jos yllä olevat kaksi vaihetta eivät ratkaise ilmoitusongelmaa, poista FitCloudPro-sovellus ja lataa se uudelleen. Muista hyväksyä kaikki käyttöoikeudet, joita sovellus pyytää, kun asennus on valmis. Käynnistä sovellus ja yhdistä sitten älykello uudelleen.

Laiteohjelmiston päivitys: Kun Bluetooth on yhdistetty, napsauta FitCloudPro-sovelluksessa Laite - Firmware-versio, ja se näyttää, onko uusi versio saatavilla. Päivityksen aikana se näyttää prosessipalkin, odota, kunnes se on valmis. Kello käynnistyy uudelleen ja yhdistää sovelluksen uudelleen. Älä käytä kelloa päivityksen aikana. Se kestää noin 3-5 minuuttia.