

**Artfone CS188 Senior Puhelin - Kaksois
SIM, SOS**





1. Kaiutin
2. LCD
3. Vasen ohjelmanäppäin
 - Päävalikkoon siirtyminen valmiustilassa
 - Vahvistaa valinnan
 - Aktivoi valitun toiminnon (OK)
4. Oikea valintanäppäin
 - Valmiustilassa, määritetty "Yhteystiedot"-toiminnolla

- Poistu valikosta tai poistu nykyisestä toiminnosta
- Muut tehtävät kontekstista riippuen
- 5. Ylös/alas-painike
 - Navigointi valikossa
 - "Ylös" viesteihin, "alas" -pikakuvake Multimediaan
- 6. Vihreä painike: Vastaa/soita puhelu
- 7. Punainen painike: Lopeta puhelu, Virta päälle/pois
- 8. Numeronäppäimistö
- 9. Numeerinen 0-painike tai pitkä painallus vaihtaaksesi kokoustilaan
- 10. 3,5 mm audioliitin
- 11. Micro USB -liitäntä
- 12. Taskulamppu LED
- 13. Lukitse näppäimistö
- 14. Avaa näppäimistön lukitus
- 15. Sivupainike taskulampun kytkemiseksi päälle/pois

Ikonien tiedot

1. Näyttää todellisen GSM-signaalin
2. Lukematon viesti
3. Näyttää normaalin profiilin
4. Kuulokkeet kytkettynä
5. Hälytys on asetettu
6. Bluetooth käytössä
7. Akun tila

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Kuinka laittaa virta päälle?

- Paina punaista painiketta 2,5 sekunnin ajan.

Kuinka sammuttaa virta?

- Make sure the keypad is unlocked, then press the red button for 2.5 seconds.

Kuinka käyttää taskulamppua?

- Just press the No.15 button on the side to turn on or turn off the flashlight.

Kuinka käyttää SOS toimintoa?



SOS settings

- Tila: Aseta toiminto päälle tai pois päältä tästä.
- SOS-numerot: Tämä on erittäin tärkeää, voit asettaa enintään 5 puhelinta numerot tänne. Kun painat SOS-painiketta, puhelin valitsee numerot yksitellen automaattisesti.
- SOS SMS: Voit muokata tekstiviestejä

- SOS SMS ON/OFF: Voit ottaa hätäviestin käyttöön tai poistaa sen käytöstä

Kuinka soittaa puhelu?

1. Syötä puhelinnumero ja paina vasenta vihreää painiketta
2. Etsi yhteystieto puhelinmuistiosta ja paina vasenta vihreää painiketta
3. SOS-erikoisvalinta: paina SOS-painiketta ja puhelin soittaa esiasetetun hätänumeron numero automaattisesti
4. Pikavalinta: paina pitkään numeroita 1-9 tai */# (voit asettaa sen asetuksissa/nopeudessa soittaa)

Äänenvoimakkuuden säätö:

- Puhelun äänenvoimakkuus: Paina Ylös/Alas-painiketta säätääksesi äänenvoimakkuutta puhelun aikana

Kuinka muuttaa soittoääntä/viestiääntä/äänenvoimakkuutta?

Siirry kohtaan Asetukset → Profiilit → Yleiset → Mukauta

Palauta tehdasasetukset:

Asetukset → Palauta tehdasasetukset → Salasana on 1234

UKK

1. SIM-kortti: tukee nano- ja mikro-SIM-korttia, mutta on parasta käyttää tavallista SIM-korttia.



2. Toimiiko tämä puhelin 3g-verkossa?

Ei, se on 2G GSM-puhelin, tukee nelitaajuuksia: 850/900/1800/1900.

3. Onko puhelimen lukitus auki?

Kyllä, kaikki Artfone-puhelimet ovat lukitsemattomia ja toimivat hyvin 2G GSM:ssä ympäri maailmaa.

4. Sisältääkö puhelimen pakkauksessa kuulokkeet?

Ei, mutta siinä on 3,5 mm:n portti, joka on yhteensopiva useimpien kuulokkeiden kanssa markkinoilla.