

# Artfone CS181 Senior Puhelin - Kaksois SIM, SOS





1. Kaiutin
2. LCD
3. Vasen ohjelmanäppäin
  - Päävalikkoon siirtyminen valmiustilassa
  - Vahvistaa valinnan
  - Aktivoi valitun toiminnon (OK)
4. Oikea valintanäppäin
  - Valmiustilassa, määritetty "Yhteystiedot"-toiminnolla
  - Poistu valikosta tai poistu nykyisestä toiminnosta
  - Muut tehtävät kontekstista riippuen
5. Ylös/alas-painike

- Navigointi valikossa
- "Ylös" viesteihin, "alas" -pikakuvake Multimediaan
- 6. Vihreä painike: Vastaa/soita puhelu
- 7. Punainen painike: Lopeta puhelu, Virta päälle/pois
- 8. Numeronäppäimistö
- 9. Numeerinen 0-painike tai pitkä painallus vaihtaaksesi kokoustilaan
- 10. 3,5 mm audioliitin
- 11. Micro USB -liitäntä
- 12. Taskulamppu LED
- 13. Lukitse näppäimistö
- 14. Avaa näppäimistön lukitus
- 15. Sivupainike taskulampun kytkemiseksi päälle/pois

## **Ikonien tiedot**

1. Näyttää todellisen GSM-signaalin
2. Lukematon viesti
3. Näyttää normaalin profiilin
4. Kuulokkeet kytkettynä
5. Hälytys on asetettu
6. Bluetooth käytössä
7. Akun tila



## **Kuinka laittaa virta päälle?**

- Paina punaista painiketta 2,5 sekunnin ajan.

## **Kuinka sammuttaa virta?**

- Make sure the keypad is unlocked, then press the red button for 2.5 seconds.

## **Kuinka käyttää taskulamppua?**

- Just press the No.15 button on the side to turn on or turn off the flashlight.

## **Kuinka käyttää SOS toimintoa?**



SOS settings

- Tila: Aseta toiminto päälle tai pois päältä tästä.
- SOS-numerot: Tämä on erittäin tärkeää, voit asettaa enintään 5 puhelinta numerot tänne. Kun painat SOS-painiketta, puhelin valitsee numerot yksitellen automaattisesti.
- SOS SMS: Voit muokata tekstiviestejä
- SOS SMS ON/OFF: Voit ottaa hätäviestin käyttöön tai poistaa sen käytöstä

## **Kuinka soittaa puhelu?**

1. Syötä puhelinnumero ja paina vasenta vihreää painiketta
2. Etsi yhteystieto puhelinmuistiosta ja paina vasenta vihreää painiketta
3. SOS-erikoisvalinta: paina SOS-painiketta ja puhelin soittaa esiasetetun hätänumeron numero automaattisesti
4. Pikavalinta: paina pitkään numeroita 1-9 tai \*/# (voit asettaa sen asetuksissa/nopeudessa soittaa)

## **Äänenvoimakkuuden säätö:**

- Puhelun äänenvoimakkuus: Paina Ylös/Alas-painiketta säätääksesi äänenvoimakkuutta puhelun aikana

## **Kuinka muuttaa soittoääntä/viestiääntä/äänenvoimakkuutta?**

Siirry kohtaan Asetukset → Profiilit → Yleiset → Mukauta

## Palauta tehdasasetukset:

Asetukset → Palauta tehdasasetukset → Salasana on 1234

## UKK

1. SIM-kortti: tukee nano- ja mikro-SIM-korttia, mutta on parasta käyttää tavallista SIM-korttia.



2. Toimiiko tämä puhelin 3g-verkossa?

Ei, se on 2G GSM-puhelin, tukee nelitaajuuksia: 850/900/1800/1900.

3. Onko puhelimen lukitus auki?

Kyllä, kaikki Artfone-puhelimet ovat lukitsemattomia ja toimivat hyvin 2G GSM:ssä ympäri maailmaa.

4. Sisältääkö puhelimen pakkauksessa kuulokkeet?

Ei, mutta siinä on 3,5 mm:n portti, joka on yhteensopiva useimpien kuulokkeiden kanssa markkinoilla.