


# Käyttöopas W5S Sports Monikäyttöiselle Älyaktiivisuusrannekeelle



### **Yksityiskohdat:**

- Materiali: silikoni ja muovi
- Vesitiiveystaso: IP65
- Näyttö: LED (7-segmenttinen)
- Akku: 50mAh
- Liitin: microUSB
- Mittasuhteet: 259mm x 16,5mm x 10mm
- Paino: 17,6g

Aktiivisuusranneke näyttää automaattisesti kellon ajan nostaessasi kättäsi.



### **Perusoperaatiot:**

1. Tarkasta aika: Paina nappulaa kerran
  2. Tarkasta aika/viikko/lämpötila: Paina nappulaa kaksi kertaa
  3. Tarkkaile askeleet: Paina nappulaa kolme kertaa
  4. Tarkasta poltetut kalorit: Paina nappulaa neljä kertaa
  5. Tarkasta matkustamasi etäisyys: Paina nappulaa viisi kertaa
  6. Tarkasta akun tilanne: Paina nappulaa 6 kertaa
- Säätääksesi ajan, päivän, viikon, paina vain pitkään nappulaa

### **Askeleet - Näyttötila:**

Paina pitkään nappulaa, kun näytetään askeleet, siirry muokkaustilaan ja sitten sovelta joitakin seuraavista ominaisuuksista:

1. Tarkasta päivän askeleet: Paina nappulaa kerran
2. Tarkasta edellisen päivän askeleet: Paina nappulaa kaksi kertaa
3. Tarkasta toissapäivän askeleet: Paina nappulaa kolme kertaa

Jatka nappulan painamista, kunnes saavutat haluamasi päivämäärän, jonka haluat tarkastaa. Jos haluat tarkastaa askeleet 30 päivän takaiset askeleet, niin paina nappulaa 30 kertaa.

### **Askelmittari:**

Paina pitkään nappainta, kun näytetään askelmittaria, niin siirryt muokkaustilaan. Jos haluat tarkastaa askeleet/poltetut kalorit, tahdin, niin paina lyhyesti nappainta. Poistuaksesi Askelmittarin muokkaustilasta paina pitkään nappainta uudestaan