


# Xiaomi Haylou LS02 Vedenkestävä Älykello Sykemittauksella





## Sovelluksen lataaminen & Liittäminen

1. Käynnistä tämä kello pitämällä toimintapainiketta painettuna ja QR-koodi tulee sitten näkyviin. Skanna QR-koodi puhelimesi asentaaksesi itse sovelluksen. Voit myös skannata alla olevan QR-koodin sovelluksen asennusta varten.



2. Avaa Haylou Fit APP -sovellus ja lisää laitteesi siihen


### Huomioithan:

- Suljethan Bluetoothin ennen liittämistä.
- Jos et onnistu lisäämään laitetta tai kellon yhteys katkeaa itse laitteesta, pidä toimintapainiketta painettuna 3 sekunnin ajan ja valitse kellon tehdasasetus. Liitä sitten kello takaisin laitteeseen.
- Lataa älykello täyteen ennen ensimmäistä käyttöä (yli 2 tuntia).

### Kuinka käyttää


1. Aloitussivustolla liu'uta kellotaulun yläosasta alaspäin avataksesi Pika-asetukset.
2. Liu'uta aloitussivustolta kellotaulun alaosa ylöspäin avataksesi ohjauspaneelin.

3. Siirry aloitussivustolta oikealle / vasemmalle siirtyäksesi edelliselle / seuraavalle sivulle.
4. Kun kello ei ole aloitussivustolla, palaa edelliselle sivulle liu'uttamalla vasemmasta reunasta oikeaan reunaan
5. Kosketa aloitussivustolla kosketusnäyttöä kolmen sekunnin ajan siirtyäksesi kellotaulun räätälöintiin eli voi valita eri kellotaulun.
6. Käynnistä / sammuta pitämällä toimintopainiketta painettuna 3 sekunnin ajan.
7. Palaa takaisin aloitussivustolle painamalla toimintopainiketta (avaa vain yhden sivun).
8. Paina toimintopainiketta siirtyäksesi edelliselle sivulle (avaa kaksi sivua).
9. Keskeytä / jatka harjoittelua (harjoituksen aikana) painamalla toimintopainiketta.



### **Kuinka ladata**

1. Lataa kello latauskaapelilla ja varmista, että pogo-nastat ovat hyvin kosketuksissa.
2. Käytä pätevää sovitinta, jonka lähtöjännite on 5 V ja lähtövirta vähintään 0,5 A.
3. Jos et käytä kelloa pitkään aikaan, latauskuvake ei välttämättä tule näkyviin ennen kuin lataat kelloa yli minuutin ajan.
4. Pidä pogo-nastat aina kuivina.



### **Kuinka käyttää**

- Pistä kello ranteeseen ja siirrä sitä noin yhden sormen etäisyydellä ranteesta. Säädä rannekkeen kireys itsellesi sopivaksi.
- Huomaa: Liian löysä ranneke voi vaikuttaa sykesensorin suorituskykyyn.

